

SÉRIE BASECAMP

BOARD ROOM™

Instructions de montage

Veillez suivre ces instructions uniquement pour vous aider lors de l'assemblage. Pour obtenir les instructions complètes d'utilisation et d'entretien recommandé de la tente, veuillez consulter le guide d'utilisation sur www.msrgear.com/tents.

L'EMBALLAGE INCLUT :


2 haubans de mât, 2 tendeurs, 10 piquets Rockbuster™, 1 gaine de réparation



© 2009 Cascade Designs, Inc.
4000 First Avenue South
Seattle, WA 98134 ÉTATS-UNIS
1-800-531-9531 ou 1-206-505-9500

1 PRÉPAREZ L'INSTALLATION

1. Étendez la tente en installant le tapis de sol et plantez les piquets.
2. Dépliez les mâts; laissez les cordons de serrage tirer les sections de la tente les unes vers les autres.



2 INTRODUISEZ LES MÂTS PRINCIPAUX

1. Passez les quatre mâts courbés dans les gaines de la largeur de la tente.
2. Introduisez les extrémités des mâts dans les œillets des boucles de piquage.



3 INTRODUISEZ LES MÂTS ARGENTÉS

1. Passez les deux mâts argentés dans la longueur par les deux trous des nervures, en « X » sur le plafond central de la tente.
2. Passez les extrémités des mâts argentés dans les œillets de l'auvent et utilisez les sangles de réglage pour maintenir les mâts en place.

MISE EN GARDE : Le vent peut endommager la tente lors du montage. Veillez à lire et à comprendre le chapitre relatif au plantage des piquets et au réglage des cordages de tente dans le manuel de l'utilisateur.

