

BASECAMP™ SERIES

BOARD ROOM™

Istruzioni di montaggio

Seguire queste istruzioni solo per il montaggio. Per le istruzioni complete sulla cura consigliata e l'uso della tenda, consultare il Manuale d'Istruzioni al sito: www.msrgear.com/tents.

LA CONFEZIONE COMPRENDE:

2 tiranti, 2 tensionatori, 10 picchetti Rockbuster™, 1 manicotto di riparazione



MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2009 Cascade Designs, Inc.
4000 First Avenue South
Seattle, WA 98134 USA
1-800-531-9531 o 1-206-505-9500

1 PREPARAZIONE DEL MONTAGGIO

1. Distendere la tenda con il pavimento al suolo e fissarla.
2. Distendere i pali lasciando che il cavo elastico all'interno li unisca.



2 INSERIMENTO DEI PALI PRINCIPALI

1. Inserire i quattro pali curvi nelle guide per la larghezza della tenda.
2. Inserire le punte dei pali negli occhielli per i picchetti.



3 INSERIMENTO DEI PALI DI COLORE ARGENTO

1. Inserire i due pali di colore argento nel senso della lunghezza attraverso due fori presenti nella nervatura, formando una "X" nella parte centrale del soffitto della tenda.
2. Inserire le punte dei pali di colore argento negli occhielli della copertura di riparo e utilizzare le cinghie regolabili per fissare entrambi i pali.

ATTENZIONE: a questo punto la tenda può essere danneggiata dal vento. Leggere le informazioni contenute nel capitolo relativo ai picchetti e ai tiranti nel manuale d'istruzioni.

