



диассто ротгерре рготеддете і тістогдалізті. acqua contenente ghiaccio potrebbe non essere trattata efficacemente da MIOX o altri disintettanti. Il politozeto la soluzione salina potrebbe gelare sullo schermo del contenitore del sale; utilizzare un'un-L'acqua fredda non influisce sul tempo del trattamento. La cella di depurazione contiene una piccolissima duantità d'acqua (circa 1/4 di cucchiaino da tè). secorbico) oppure preparati per bevande al termine del tempo di trattamento. Per migliorare il gusto dell'acqua raccolta da sorgenti non molto pulite addizionare vitamina C (acido Utilizzare un asciugamano (Packtowl®) oppure una spugna per raccogliere l'acqua in condizioni di unilizzare un asciugamano (Packtowl®) oppure una spugna per raccogliere l'acqua in condizioni di acqua da trattare deve essere il più pulita possibile. $\hat{E} \ possibile \ acquistare \ le \ confexioni \ di \ strisce/salgemma \ MIOX^e \ Purifier \ Replacement \ Test \ Strips/Salt presso qualsiasi rivenditore \ autorizzato \ MSR.$ cloro libero nell'intervallo specifico prodotto dal depuratore MIOX. di cloro della stessa non è abbastanza elevato da attivare le cartine. Le strisce misurano il contenuto di Yon effettuare prove sull'acqua di rubinetto non trattata con il depuratore MIOX, poiché il contenuto Utilizzare le strisce reattive dopo eventi atmosferici come ad esempio piogge e così via che potrebbero per tale sorgente. Nella maggior parte dei casi, un trattamento è sufficiente: l'uttavia, alcune per alcune sorgenti con un elevato contenuto di minerali, particolato, residuo secco in soluzione e/o batteri sarà brovare nuove sorgenti di approvvigionamento d'acqua e stabilire il numero di trattamenti necessari Utilizzare le strisce per apprendere il funzionamento del purificatore MIOX®. Utilizzare le strisce per Non è necessario utilizzare le strisce tutte le volte che si esegue un trattamento. STISCE PECITIVE Per un migliore passaggio dell'acqua e una maggiore durata si consiglia l'utilizzo di sale grosso Utilizzare un sale da tavola comune nel depuratore. Naneggiare le batterie con mani asciutte in ambiente asciutto, per evitare eventuale corrosione n caso di temperatura inferiore a 0 °C, scaldare le batterie utilizzando il calore corporeo. È possibile acquistare batterie tipo CR123 di ricambio, in lotti a buon prezzo su www.surefire.com Potrebbe formarsi una innocua crosta bianca di sale intorno al contenitore del sale; tuttavia può essere SUGGERIMENTI



RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

FUNZIONAMENTO DEL DEPURATORE MIOX®

MIOX è un sistema ad alta tecnologia di trattamento acque municipali in formato tascabile. Il depuratore utilizza sale comune, una piccola quantità d'acqua, corrente elettrica fornita da due batterie al litio tipo CR123 e una tecnologia proprietaria per creare piccole quantità di soluzione ossidante. Tale soluzione, aggiunta all'acqua e lasciata agire per un certo tempo, trasforma acqua sospetta in acqua potabile. Il tempo richiesto per il trattamento varia a seconda dei diversi microrganismi: Virus e Batteri, 15 minuti; Giardia, 30 minuti; Cryptosporidium, 4 ore.



TENERE AL DI FUORI DELLA PORTATA DEI BAMBINI PERICOLO

Il prodotto genera elettroliticamente composti chimici a base di cloro e ossigeno a partire da una soluzione di cloruro di sodio.

PRONTO SOCCORSO

Portare l'etichetta del prodotto con sé in caso di chiamata ad un centro antiveleni, al medico oppure se ci si reca in ospedale.

Se la soluzione viene a contatto con gli occhi: Non chiudere gli occhi e risciacquare a fondo con acqua per 15-20 minuti. Dopo cinque minuti rimuovere eventuali lenti a contatto. Quindi, continuare a risciacquare gli occhi. Rivolgersi al medico o a un centro antiveleni per ulteriori istruzioni.

In caso di ingestione: Rivolgersi immediatamente al centro antiveleni per istruzioni sul da farsi. Far bere alla persona un sorso d'acqua. Non provocare il vomito a meno che non sia richiesto dal centro antiveleni o dal medico. Non cercare di far ingoiare nulla se la persona ha perso conoscenza.

Qualora venisse a contatto con la pelle: Levarsi gli indumenti contaminati. Sciacquare immediatamente con abbondante acqua per 13-20 minuti. Rivolgersi al medico o a un centro antiveleni per ulteriori istruzioni.

ATTENZIONE

Pericoloso per le persone e gli animali domestici.

PERICOLO. Causa danni irreversibili agli occhi. Evitare il contatto con occhi e indumenti. Pericoloso per ingestione. Potrebbe irritare la pelle.

RISCHI AMBIENTALI

Il prodotto è tossico per pesci e altri organismi acquatici.

RISCHI CHIMICI E FISICI

Tenere lontano da combustibili e da materiali organici o rapidamente ossidabili.

Il prodotto contiene batterie. Pericolo di esplosione o di perdite se aperte, cortocircuitate, ricaricate o gettate nel fuoco. Pulire i terminali delle batterie con un panno asciutto prima dell'utilizzo. Non conservare le batterie esposte alla luce solare diretta, alle alte temperature o ad un alto grado di umidità.

LEGGERE, COMPRENDERE E SEGUIRE TUTTE LE ISTRUZIONI E LE AVVERTENZE PRE-SENTI IN QUESTO MANUALE PRIMA DI UTILIZZARE IL DEPURATORE.

Il mancato rispetto di tutte le avvertenze e le istruzioni può produrre danni alle cose, lesioni gravi o disturbi.

Leggere le istruzioni dettagliate all'interno.

GARANZIA A VITA LIMITATA/LIMITAZIONI DI RIPARAZIONE E RESPONSABILITÀ U.S.A. e Canada

Garanzia limitata. Cascade Designs, Inc. ("Cascade") garantisce all'acquirente originale ("Acquirente") che i prodotti acquistati sono privi di difetti nei materiali e di fabbirazione in condizioni normali d'uso e di manutenzione per la durata utile del prodotto. La garanzia sui difetti di lavorazione e sui materiali non sarà ritenuta valida se il Prodotto (i) ha subito una qualsiasi modifica (ii) è utilizzato in maniere non conformi alla destinazione d'uso stabilita o progettata oppure (iii) la manutenzione del prodotto stesso sia stata effettuata in maniera non corretta. Inoltre la garanzia non sarà ritenuta valida qualora l'utilizzatore (ii) non abbia seguito le istruzioni d'uso e gli avvisi oppure (iii) il prodotto sia stata utilizzato in maniera non corretta o negligente.

Durante il periodo di garanzia, le parti originali del Prodotto che Cascade stabilisce essere difettose come materiale o lavorazione saranno riparate o sostituite. Cascade non garantisce all'Acquirente altra forma di rimedio. Cascade si ristera il diritto di sostituire i prodotti non più in produzione con altri nuovi dello tesso valore e funzione. I prodotti resi e giudicati non riparabili diventeranno di proprietà di Cascade e non saranno restituiti.

Trannie che per la Garanzia luntata fornita in Preccenta, entro i lunti indicati dalla legge, cascade, i Propri affiliati e i loro fornitori, non rilasciano Garanzie espresse o impicite e non riconoscono gualsiasi garanzia, obbligo o condizione, espressa, impicita o statutaria, nei confronti di prodotti, incluse senza imitazione, le garanzie impicite di comberciabilità, nei confronti di difenti, di adattabilità per uno scopo speciale o corrispondenza alla assenza di difetti latenti, di adattabilità per uno scopo speciale o corrispondenza, alla

Assistenza in garanzia, Per ottenere l'assistenza compresa in questa garanzia, il prodotto in garanzia deve essere presentato a uno dei rivenditori Cascade autorizzati. Negli U.S.A. e in Canada è possibile ottenere l'assistenza in garanzia chiamando il numero 1-800-531-9531 [da lunedi al venerdi, 8:00-16:30, ora del Paccifico]. Tute le spese di reso
del prodotto a Cascade per l'assistenza sono a carico dell'Acquirente. Se, a suo discrezione, Cascade riterrà il Prodotto
riparabile oppure assittivibile in garanzia, le spese di restituzione del prodotto riparato in assittuzione dil'Acquirente
saranno a carico di Cascade. Nel caso il Prodotto reso non fosse ritenuto riparabile in garanzia, Cascade proverà
de sesguire la riparazione del prodotto, se possibile, ad una tariffa ragionevole, incluse le spese di settizzione. Per i
dettagli relativi al servizio di restituzione durante la validità della garanzia, visitare il sito Web www.msrgearc.cm.

<u>Limitazione dei rimedi</u>. In caso di violazione della garanzia limitata indicata in precedenza rilevata da un tribunale, l'unico obbligo di Cascade sarà, a sua discrezione, la riparazione o la sostituzione del Prodotto. Nel caso il rimedio sopra indicato non abbia avuto esito positivo, Cascade si impegna a restituire il prezzo originale di acquisto in cambio della restituzione del Prodotto. Il PRÉCEDENTE RIMEDIO È L'UNICO DE ESCLUSIVO RIMEDIO DELL'ACQUIRENTE NEI CONFRONTI DI CASCADE, DEI SUOI AFFILIATI E DEI LORO FORNITORI, A PRESCINDERE DALLA TEORA LEGALI TERORI A.

<u>Limitazione di responsabilità</u>. La massima responsabilità di Cascade, dei suoi affiliati e dei suoi fornitori è limitata ai danni accessori per un'importo na superiore al prezzo di acquisto originale del prodotto. CASCADE, I PROPRI AFFILIATI E I FORNITORI NON RILASCIANO CON LA PRESONTE DE SCLUDONO COSI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI DANNI INDIRETTI O ALTRI DANNI DERIVANTI DA QUALSIASI RAGIONE. GUESTA ESCLUSIONE SI APPLICA A TUTTE LE TEORIE LEGAL UTILIZZATE PER STABILIET I DANNI E SARANNO APPLICAE NOCHE SE I RIMEDI NON RISULTANO EFFICACI.

La presente garanzia offre all'Acquirente diritti legali specifici; l'Acquirente potrebbe avere altri diritti, a seconda dello stato in cui risiede.

Seguire tutte le istruzioni di sicurezza, funzionamento e manutenzione per i prodotti Cascade

diritti istituzionali dei clienti residenti nell'Unione europea non sono limitati.

Per assistenza e informazioni contattare

Cascade Designs, Ltd.


Dwyer Road, Midleton, Co. Cork, Ireland Telefono: +353.21.462 1400 www.msrgear.com MANUALE DI ISTRUZIONI



DEPURATORE MIOX®

ITA


IL DEPURATORE MIOX®




MIOX - ISTRUZIONI DI FUNZIONAMENTO

LEGGERE, COMPRENDERE E SEGUIRE TUTTE le istruzioni e le avvertenze presenti in questo manuale prima di utilizzare il depuratore.









- 1. Tenere il depuratore in posizione eretta.
- 2. Rimuovere il contenitore del sale.

La cella di depurazione dovrebbe essere piena a tre quarti di soluzione salina. 3. Consultare la tabella relativa al numero di volte che è necessario azionare il pulsante;

la tabella si trova sul fondo del depuratore.


Prendere nota del numero di volte che è necessario premere il pulsante in relazione alla quantità di liquido da trattare (espressa in litri).

4. Osservando il pannello delle spie luminose, premere il pulsante di attivazione da

Si sentirà gorgogliare la soluzione all'interno della cella di depurazione; durante tale periodo la spia verde di funzionamento resterà accesa.

Quando la soluzione è pronta all'uso la spia verde si spegnerà.

Nel caso si accendessero altre spie luminose, consultare l'etichetta Risoluzione dei problemi sul retro dell'apparecchio.



AVVERTENZA

Non toccarsi gli occhi durante l'utilizzo del depuratore. MIOX produce un ossidante chimico che potrebbe provocare lesioni agli occhi. L'ossidante potrebbe anche irritare la pelle e macchiare permanentemente gli indumenti. Tenere il tutto ad una distanza di almeno 30 cm da faccia e indumenti durante l'esecuzione della fase 4. Dopo l'utilizzo sciacquare depuratore e mani.

Consultare anche la sezione Pronto Soccorso.



