

THERMAREST®

INSTANT FIELD REPAIR KIT

Anleitung

MATTENREPARATURANLEITUNG

Lesen Sie die Anleitung vor Beginn der Reparatur vollständig durch.

Eine Videoanleitung zum Reparaturkit sowie ausführliche Garantieinformationen und eine Liste autorisierter Reparaturzentren finden Sie unter thermarest.com/ServiceCenter.

Hinweis: Dieses Reparaturkit ist nicht für Matten mit Strickmaterial wie Luxury Series Matten vor Modelljahr 2013.

Was Sie für die Reparatur der Therm-a-Rest® Matte benötigen

- Reparaturkit
- Marker, Stift oder Klebeband zur Kennzeichnung der undichten Stelle
- Schere oder anderes Schneidewerkzeug

AUFFINDEN UNDICHTER STELLEN

Blasen Sie zur Suche kleiner Löcher die Matratze so stark wie möglich auf. Falten Sie die Matratze in der Mitte, um den Luftdruck zu erhöhen, und tauchen Sie die Matratze ins Wasser oder tragen Sie auf der Oberfläche Seifenwasser auf. Kleine aufsteigende Blasen weisen auf das Loch hin. Stellen Sie sicher, dass die Matratze trocken ist, bevor Sie das Loch flicken.

REPARIEREN DER MATTE

Vorbereitung

1. Kennzeichnen Sie die undichte Stelle mit Abdeckband oder Marker.
2. Platzieren Sie die Matratze mit offenem Ventil auf einer flachen, glatten Oberfläche.
3. Der Reparaturbereich muss trocken sein, bevor Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren können.
4. Reinigen Sie den Reparaturbereich mit einem Alkoholreinigungstuch.

Fahren Sie bei gelben NeoAir™ Original, Trail™ und Trail Scout™ Matten mit dem Schritt „Verwenden des transparenten Flickens“ fort.

Fahren Sie bei allen anderen Matten (außer Luxury Series Matten vor Modelljahr 2013) mit dem Schritt „Verwenden des Glue Dot“ fort.

Verwenden des Glue Dot:

1. Schneiden Sie einen viereckigen Bereich um einen Glue Dot aus, ohne die Schutzfolie abzuziehen.
2. Streifen Sie die weiße Seite der Folie vom Glue Dot ab. Bringen Sie den Glue Dot zentriert auf dem Reparaturbereich an, sodass die transparente Seite der Folie nach oben und der Glue Dot nach unten gerichtet ist.
3. Üben Sie Druck auf die transparente Folie aus und drücken Sie den Glue Dot dabei mit dem Daumen so fest wie möglich auf den beschädigten Bereich. (Glue Dots sind sehr stark haftend. Berühren Sie sie nach Möglichkeit nicht direkt.) Wenn die beschädigte Fläche größer als ein Glue Dot ist, können Sie beliebig viele Glue Dots überlappend anbringen, um ihn abzudecken.
4. Lösen Sie langsam und vorsichtig die Trennfolie, nachdem Sie den Glue Dot gut einmassiert haben. Achten Sie darauf, dass sich der Glue Dot nicht ablöst.

Verwenden des transparenten Flickens:

1. Ziehen Sie das Trennpapier von einem selbstklebenden Flickens ab.
2. Die klebrige Seite des Flickens muss nach unten zeigen. Zentrieren Sie den Flickens auf dem beschädigten Bereich und drücken Sie die Mitte vorsichtig mit dem Daumen fest. Üben Sie nun festen Druck mit dem Daumen von der Mitte zum Rand des Flickens aus, bis der gesamte Flickens fest mit dem Material verbunden ist. Ziehen Sie den Flickens bei Faltenbildung vorsichtig ab und drücken Sie ihn wieder an. Luftblasen können entfernt werden, indem Sie diese mit der Fläche des Fingernagels zum Rand des Flickens bewegen.
3. Drücken Sie den Flickens mit der Handfläche fest, bis die Farbe einheitlich ist.
4. **Optional:** Sie erzielen die beste Klebwirkung bei der Reparatur, wenn Sie eine Aluminiumpfanne mit flachem Boden mit kochendem Wasser füllen und diese 10 Minuten auf den Flickens stellen. Die Ventile der Matte müssen dabei GEÖFFNET sein.

WARNUNG

Lassen Sie die Pfanne mit kochendem Wasser niemals unbeaufsichtigt stehen. Durch das Verschütten von kochendem Wasser können Verbrennungen, schwerwiegende Verletzungen und Sachschäden entstehen.

Kinder müssen ausreichenden Abstand zur Pfanne mit kochendem Wasser halten. Therm-a-Rest® empfiehlt einen Mindestabstand von mehr als 3 Metern.