

THERMAREST®

INSTANT FIELD REPAIR KIT

使用方法

マットレスの修理手順

修理を開始する前に、すべての手順をよくお読みください。

リペアキット使用方法の動画、保証および修理サービスについての詳しい情報は、thermarest.com/ServiceCenterをご覧ください。

この修理キットは、2013年以前のLuxuryシリーズマットレスなど、ニット生地を使用したマットレスには使用できません。

Therm-a-Rest® マットレスの修理に必要なもの

- リペアキット
- 漏れの箇所にマークをつけるもの (マーカー、ペン、テープ等)
- ハサミやその他の刃物

漏れる箇所を見つけ出す

小さなピンホール程度の破れを見つけるには、口でマットレスをできるだけ固く膨らませます。マットレスを2つ折りにして空気圧を高くし、水に浸すか、表面に石鹸水を塗ります。抜ける空気で小さな気泡ができたところが破れです。見つかった穴をふさぐ前に、マットレスを乾かす必要があることにご注意ください。

マットレスを修理する

準備

1. 漏れのある部分にマスキングテープかマーカーで印をつけます。
2. バルブを開いた状態でマットレスを平らで滑らかな面の上に置きます。
3. 次のステップに進む前に、修理する部分が乾いていなければなりません。
4. 消毒用アルコールワイプで修理する部分をきれいにします。

NeoAir™、Trail™、Trail Scout マットレスの場合は、「透明カバーパッチを貼り付ける」に進みます。

その他のマットレス (2013年以前のLuxury シリーズマットレスを除く) の場合は、「Glue Dot を貼り付ける」に進みます。

Glue Dot を貼りつける

1. 両側の保護フィルムが貼られた状態のまま、Glue Dot の周りを四角く切ります。
2. 印刷のある側のフィルムを Glue Dot から剥がします。透明な側のフィルムを上、Glue Dot を下にして、Glue Dot が修理する箇所の中央に来るようにします。
3. 透明なフィルムを押し、親指を使って Glue Dot を修理する箇所にできるだけ強く押しつけます (Glue Dot は非常に強い粘着力があります。直接触れないでください)。修理する箇所が1枚の Glue Dot より大きい場合は、修理する箇所が完全に覆われるように必要な枚数を重ね合わせます。
4. Glue Dot をしっかり貼り終えたら、Glue Dot を剥がさないよう気をつけながら剥離フィルムをゆっくりと剥がします。

透明カバーパッチを貼り付ける

1. 透明カバーパッチから台紙を剥がします。
2. パッチの粘着面を下にして、パッチの中央を親指で軽く押します。親指を使って、パッチ全体が生地に張り付くまで、中心から外側に向けてパッチをしっかりと押し付けます。パッチにしわがよった場合は、ゆっくりと剥がし、押し付けて元に戻します。気泡は爪の背で (手前から向こう側に) パッチの端まで押し出します。
3. 色むらが見えなくなるまで、手のひらを使ってパッチをしっかりと押します。
4. **さらなる強度をお求めの方へ:** 修理箇所がさらに強気に接着するよう、熱湯が入った平底のアルミ鍋でカバーパッチを10分ほど抑えます。この際、マットレスのバルブが開いていることを確認してください。

警告

熱湯が入った鍋のそばから絶対に離れないでください。目を放した際に鍋から熱湯がこぼれたり、火傷、重度の傷、物的損害に至る恐れがあります。
熱湯の入った鍋の周りに小さな子供を近づけないでください。Therm-a-Rest® では、3 m 強以内に近づけないことをお勧めします。