

THERMA-REST®

PERMANENT HOME REPAIR KIT

Anleitung

ANWEISUNGEN ZUR MATTENREPARATUR

Lesen Sie die Anweisungen vor Beginn der Reparatur vollständig durch.

Eine Videoanleitung zum Reparaturkit sowie ausführliche Garantieinformationen und eine Liste autorisierter Reparaturzentren finden Sie unter thermarest.com/ServiceCenter.

Was Sie für die Reparatur der Therm-a-Rest® Matte benötigen

- Reparaturkit
- Marker, Stift oder Klebeband zur Kennzeichnung der undichten Stelle
- Schere oder anderes Schneidewerkzeug

Große Löcher und Risse reparieren

1. Machen Sie den beschädigten Bereich ausfindig.
2. Schneiden Sie den Flicker zurecht. Er sollte rund sein und etwa 1,5 cm über den beschädigten Bereich hinausragen.
3. Richten Sie den Flicker mittig auf dem beschädigten Bereich aus.
4. Ziehen Sie mit einem Kugelschreiber ohne Druck den Umriss des Flickers auf der Matte nach.
5. Tragen Sie den Kleber auf den beschädigten Bereich auf.
6. Reiben Sie den Kleber mithilfe der Schutztülle bis zur Markierung in die Fasern ein.
7. Bringen Sie den Flicker so an, dass er den Kleber vollständig bedeckt.
8. Legen Sie die leere Plastiktüte auf den Flicker.
9. Stellen Sie einen Topf mit flachem Boden (oder einen anderen flachen Gegenstand) auf den Flicker und geben Sie ggf. etwas Wasser in den Topf, um ihn zu beschweren.
10. Lassen Sie die Matte 22 Stunden lang liegen.
11. Schließen Sie das Ventil. Die Matte ist nun einsatzbereit.

Kleine Löcher flicken

1. Machen Sie das Loch ausfindig:
 - a. Blasen Sie die Matte möglichst fest mit dem Mund auf.
 - b. Falten Sie die Matte in der Mitte, um den Druck zu erhöhen.
 - c. Tauchen Sie die Matte ins Wasser oder reiben Sie die Oberfläche mit Seifenlauge ein.
 - d. Achten Sie auf kleine aufsteigende Bläschen, die auf das Loch hinweisen.
2. Markieren Sie die Stelle.
3. Trocknen Sie die Matte.
4. Öffnen Sie das Ventil.
5. Tragen Sie einen Tropfen des Klebers auf die Einstichstelle auf, und reiben Sie diesen ein, bis sich die Fläche dunkel verfärbt.
6. Lassen Sie den Kleber einwirken, bis er trocken ist (2 Stunden).
7. Die Matte ist nun einsatzbereit.