

THERMAREST®

PERMANENT HOME REPAIR KIT

使用方法

マットレスの修理手順

修理を開始する前に、この説明書の手順をよくお読みください。

リペアキット使用方法の動画、保証および修理サービスについての詳しい情報は、thermarest.com/ServiceCenter をご覧ください。

Therm-a-Rest® マットレスの修理に必要なもの

- リペアキット
- 漏れの箇所にマークをつけるもの (マーカー、ペン、テープ等)
- ハサミやその他の刃物

大きな漏れや裂けた箇所を修理するには

1. 漏れの箇所を確認します。
2. 漏れの箇所より約 2.5 cm 大きくなる位の大きさにパッチを丸く切ります。
3. 漏れの箇所にパッチを置きます。
4. マットレス上にパッチの外形をなぞりボールペンで印をつけます。
5. 漏れの箇所に接着剤を塗布します。
6. 手順 4 でつけたパッチの外形の印を完全にカバーするまで、チューブからマットレス生地繊維に充分浸み込むよう接着剤を塗布します。
7. 接着剤を塗布した範囲を覆うようパッチを当てます。
8. パッチの上にビニール袋等を置きカバーします。
9. 底の平らな鍋 (底の平らなものなら可) をパッチの上に置き、必要ならば、鍋に水を入れ重くします。
10. そのまま 22 時間置いてください。
11. バルブを閉じれば使用できます。

小さな漏れを修理するには

1. 漏れの箇所を確認します。
 - a. 口でできるだけ多く空気をマットレスに吹き込みます。
 - b. バルブを閉じマットレスを半分に畳み、内圧が高まるようにします。
 - c. マットレスを水の中に沈めるか、石鹸水を表面にこすりつけます。
 - d. 小さな泡が見つければ、それが漏れの箇所です。
2. 漏れの箇所に印を付けます。
3. マットレスを一旦乾かします。
4. 次の修理のために必ずバルブを開きます。
5. 漏れの箇所に適量の接着剤をたらします。
6. 触れても接着剤がくっ付かなくなるまでそのまま置きます (約 2 時間)。
7. これで漏れの箇所が塞がり使用できるようになりました。