

**BASECAMP™ -SERIE**

# BOARD ROOM™

## Instructies voor het opzetten van de tent

Deze instructies alleen bieden geen garantie voor het duurzame en veilige gebruik van dit product. Lees de gebruikershandleiding of ga naar [www.msrgear.com/tents](http://www.msrgear.com/tents)

**VERPAKKING BEVAT:**

2 scheerlijnen, 2 spanners, 10 Rockbuster™-haringen,  
1 reparatiekoker




MOUNTAIN SAFETY RESEARCH ©

© 2009 Cascade Designs, Inc.  
4000 First Avenue South  
Seattle, WA 98134 VS  
1-800-531-9531 of 1-206-505-9500

**1**

### OPZETTEN VOORBEREIDEN

1. Leg de tent uit met het grondzeil onder en zet de tent vast met haringen.
2. Vouw de stokken uit. Laat het elastiek de delen in elkaar trekken.

**2**

### HOOFDSTOKKEN PLAATSEN

1. Schuif de vier voorgebogen stokken door de sleuven in de breedterichting van de tent.
2. Steek de uiteinden van de stokken door de ogen van de haringlussen.

**3**

### ZILVERKLEURIGE STOKKEN PLAATSEN

1. Schuif twee zilverkleurige stokken in de lengterichting door twee openingen in de sleuven, zodat ze elkaar onder het tentdak kruisen.
2. Plaats de uiteinden van de zilverkleurige stokken door de ogen van de luifel en zet de stokken met de stelbanden vast.

**LET OP:** Op dit moment is de tent zeer vatbaar voor windvlagen. Zie het hoofdstuk over haringen en scheerlijnen in de gebruikershandleiding voor meer informatie.

