

**SÉRIE BASECAMP**

# VISTA WING™

## Instructions de montage

Ces instructions seules ne garantissent pas la longévité et l'utilisation en toute sécurité de ce produit. Lisez le manuel de l'utilisateur ou rendez-vous sur le site [www.msrgear.com/tents](http://www.msrgear.com/tents).

**L'EMBALLAGE INCLUT :**

7 haubans de mât, 7 tendeurs, 7 piquets Groundhog™



MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®


© 2009 Cascade Designs, Inc.  
4000 First Avenue South  
Seattle, WA 98134 ÉTATS-UNIS

1-800-531-9531 ou 1-206-505-9500

### 1 PRÉPAREZ L'INSTALLATION


1. Étendez la tente et attachez les sept cordages aux sept points de la bâche.

**REMARQUE :** Attachez les cordages les plus longs sur la partie avant de la bâche.



### 2 INTRODUISEZ LES MÂTS

1. Plantez les deux piquets de cordage arrière sans trop serrer et introduisez le mât arrière dans l'œillet ou la boucle à sangle.
2. En maintenant la bâche tendue, allez à l'avant de l'abri et introduisez un deuxième mât dans l'œillet de la sangle. Plantez les piquets de cordage avant.



### 3 PLANTEZ LES PIQUETS DE LA BÂCHE

1. Plantez les piquets des cordages restants en veillant à bien tendre la bâche.

