

BASECAMP™-SERIE

BUNK ROOM™ 4

Aufbauanleitung


Folgen Sie dieser Anleitung, um den reinen Aufbau durchzuführen. Vollständige Pflege- und Gebrauchsinformationen finden Sie unter www.msrgear.com/tents.



© 2009 Cascade Designs, Inc.
4000 First Avenue South
Seattle, WA 98134 USA
+1-800-531-9531 oder
+1-206-505-9500

7 INNENRAUM ANBRINGEN

1. Befestigen Sie das offene Ende des Bunk Room-Zeltes mit dem Reißverschluss eines internen Board Room™-Anschlusssteils.



2 IN ZELT EINFÜGEN

1. Erweitern Sie das geschlossene Ende in den Innenraum des Zeltes und befestigen Sie es mit dem inneren Reißverschluss.

