

BASECAMP™ SERIES

BUNK ROOM™ 4

Istruzioni di montaggio

Seguire queste istruzioni solo per il montaggio. Per le istruzioni complete sulla cura consigliata e l'uso della tenda, consultare il Manuale d'Istruzioni al sito: www.msrgear.com/tents.




MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2009 Cascade Designs, Inc.
4000 First Avenue South
Seattle, WA 98134 USA
1-800-531-9531 o 1-206-505-9500

7 FISSAGGIO DELLA TENDA INTERNA

1. Inserire la parte aperta della chiusura lampo della tenda Bunk Room in qualsiasi nervatura interna con chiusura lampo della struttura Board Room™.



2 INSERIMENTO NELLA TENDA

1. Estendere la parte chiusa nella parte interna della tenda e collegare l'estremità alla chiusura lampo interna.

