

SÉRIE EXPÉDITION

DRAGONTAIL™

Instructions de montage

Veillez suivre ces instructions uniquement pour vous aider lors de l'assemblage. Pour obtenir les instructions complètes d'utilisation et d'entretien recommandé de la tente, veuillez consulter le guide d'utilisation sur www.msrgear.com/tents.



L'ensemble comprend : 2 cordages de tente, 2 éléments tendeurs pour cordons, 12 piquets Groundhog™, 1 gaine de recharge




MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2009 Cascade Designs, Inc.
4000 First Avenue South
Seattle, WA 98134 États-Unis
1-800-531-9531 ou 1-206-505-9500

1


PRÉPAREZ L'INSTALLATION

1. Étendez la tente en installant le tapis de sol.
2. Plantez les piquets aux quatre coins.

**2**

POSEZ LA TENTE

1. Passez les 3 mâts dans les gaines de mât, extrémité arrondie en premier, puis introduisez les extrémités des mâts dans les œillets des boucles de piquage.

**3**

FIXEZ LE VESTIBULE AVANT

1. Tirez le vestibule avant jusqu'à ce qu'il soit bien tendu et plantez les piquets.

