

FAST & LIGHT®-SERIE

MUTHA HUBBA™ HP

Aufbauanleitung

Folgen Sie dieser Anleitung, um den reinen Aufbau durchzuführen. Vollständige Pflege- und Gebrauchsinformationen finden Sie unter www.msrgear.com/tents.

PAKETUMFANG:

2 Abspannleine, 2 Spanner, 12 Needle™-Heringe,
1 Reparaturhülse




MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2009 Cascade Designs, Inc.
4000 First Avenue South
Seattle, WA 98134 USA
+1-800-531-9531 oder
+1-206-505-9500


1 VORBEREITUNG VON ZELTBODEN UND STANGEN

1. Breiten Sie das Zelt aus, und befestigen Sie die vier Ecken mit Heringen am Boden.
2. Stecken Sie vor dem Aufbau des Zeltes die Stangen in den runden Hub (Verbindungsstück).




2 ANBRINGEN DER IN DEN HUB EINGEFÜHRTEN STANGEN

1. Führen Sie die Spitzen der gelben mit dem Hub verbundenen Stangen in die Ösen in den schwarzen Heringsschlaufen an den Ecken ein. (Die Hubs befinden sich auf den beiden Seiten des Zeltes, nicht über den Türen).
2. Befestigen Sie die schwarzen Gewebeclips des Zeltes an den gelben Stangen.



3 SILBERNE STANGEN ZUSAMMENSTECKEN

1. Führen Sie die grauen Stangenspitzen in die Ösen an den silbernen Stangenschlaufen ein.
2. Befestigen Sie die grauen Stangen mit den Clips über den schwarzen Querstangen, nicht darunter.



4 ÜBERZELT ANBRINGEN

1. Legen Sie das Überzelt auf das Innenzelt, und schieben Sie die einstellbaren Schlaufenösen an allen Stangenenden unter die Stangenspitzen.
2. Ziehen Sie die Eingangsbereiche heraus, bis sie gespannt sind, und befestigen Sie sie mit Heringen am Boden.

