

**BASECAMP™-SERIE**

# OUTFITTER WING™

## Aufbauanleitung

Folgen Sie dieser Anleitung, um den reinen Aufbau durchzuführen. Vollständige Pflege- und Gebrauchsinformationen finden Sie unter [www.msrgear.com/tents](http://www.msrgear.com/tents).

**PAKETUMFANG:**

7 Abspannleinen, 7 Spanner, 7 Rockbuster™-Heringe




MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2009 Cascade Designs, Inc.  
4000 First Avenue South  
Seattle, WA 98134 USA  
+1-800-531-9531 oder  
+1-206-505-9500

### 1 VORBEREITUNGEN ZUM AUFBAU


1. Breiten Sie das Zelt aus und binden Sie sieben Leinen an die sieben Punkte der Plane.

**HINWEIS:** Die längste Leine wird an dem vordersten Punkt der Plane befestigt.



### 2 EINFÜHREN DER STANGEN

1. Befestigen Sie die rückwärtige Leine locker und stecken Sie die rückwärtige Stange in die Öse oder die Gewebeschnaupe.
2. Halten Sie die Plane unter Spannung, gehen Sie zur Vorderseite und stecken Sie eine zweite Stange in die Öse am Stoff. Befestigen Sie die vorderen Leinen mit Heringen am Boden.



### 3 BEFESTIGEN DER PLANE

1. Halten Sie die Plane unter Spannung, gehen Sie zur Vorderseite und stecken Sie eine zweite Stange in die Öse am Stoff. Befestigen Sie die vordere Leine mit einem Hering am Boden.
2. Befestigen Sie alle übrigen Leinen mit Heringen am Boden.

