

**SERIE BASECAMP™**

# SCREENING ROOM™

## Instrucciones de montaje

Las siguientes instrucciones le guiarán solo en el proceso de montaje. Para obtener instrucciones completas sobre el mantenimiento y el uso adecuado de su tienda, acuda al Manual del Usuario en [www.msrgear.com/tents](http://www.msrgear.com/tents).

**EL PAQUETE CONTIENE:**

2 vientos, 2 tensores, 4 piquetas Groundhog™, 1 varilla de reparación



MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2009 Cascade Designs, Inc.  
4000 First Avenue South  
Seattle, WA 98134 EE. UU.  
1-800-531-9531 ó 1-206-505-9500

1. Desabroche y retire totalmente la puerta del Board Room™ en el extremo al que desee unir la tienda Screening Room.
2. Una el extremo abierto de la tienda Screening Room a la cremallera del marco de la puerta abierta.
3. Introduzca la varilla a través de la funda en el extremo cerrado e inserte las puntas de varilla en los ojales.
4. Tense las aletas de ambos lados y fíjelas con piquetas.

