

BASECAMP™-SERIE

SCREENING ROOM™

Instructies voor het opzetten van de tent

Volg deze instructies omdat zij u stap voor stap door het opzetten leiden. Voor de volledige instructies over de aanbevolen zorg en het gebruik van uw tent kunt u de gebruikershandleiding raadplegen die u vindt op www.msrgear.com/tents.

VERPAKKING BEVAT:

2 scheerlijnen, 2 spanners, 4 Groundhog™-haringen,
1 reparatiekoker



MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2009 Cascade Designs, Inc.
4000 First Avenue South
Seattle, WA 98134 VS
1-800-531-9531 of 1-206-505-9500

1. Maak de rits los van de uitgang van de Board Room™ aan de zijde waaraan u de Screening Room wilt bevestigen, en verwijder deze.
2. Rits het open uiteinde van de Screening Room aan de open rits van de uitgang.

3. Schuif de stok in de sleuf aan het gesloten uiteinde en steek de stokuiteinden door de ogen.
4. Trek de flappen aan beide zijden strak en zet deze vast met haringen.

