

FAST & LIGHT®-SERIE

SKINNY ONE™

Aufbauanleitung

Folgen Sie dieser Anleitung, um den reinen Aufbau durchzuführen. Vollständige Pflege- und Gebrauchsinformationen finden Sie unter www.msrgear.com/tents.

PAKETUMFANG:

2 Abspannleine, 2 Spanner, 10 Needle™-Heringe,
1 Reparaturhülse




MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2009 Cascade Designs, Inc.
4000 First Avenue South
Seattle, WA 98134 USA
+1-800-531-9531 oder
+1-206-505-9500


1 VORBEREITUNGEN ZUM AUFBAU

1. Breiten Sie das Zelt aus, und befestigen Sie die vier Ecken mit Heringen am Boden.



2 ZELTAUFBAU

1. Stecken Sie 2 Stangen in die Stangenkanäle.



3 VORDEREN EINGANGSBEREICH BEFESTIGEN

1. Stecken Sie die Stangenspitzen in die Ösen an den Stangenschlaufen.
2. Ziehen Sie den vorderen Eingangsbereich heraus, bis er gespannt ist, und befestigen Sie ihn mit Heringen am Boden.

