

# SKINNY ONE™

## 組立手順

ここに説明されている方法に従ってテントを設営してください。お手入れ方法や使用方法に関する詳しい説明はユーザーマニュアルをお読みになるか、または [www.msrgear.com/tents](http://www.msrgear.com/tents) をご覧ください。

### パッケージに含まれるもの:

ガイコード x2、テンショナー x2、ニードル スティック x10、修理スリーブ x1




MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2009 Cascade Designs, Inc.  
4000 First Avenue South  
Seattle, WA 98134 USA  
1-800-531-9531 または 1-206-505-9500


## 1 設営の準備

1. テントを広げて、四隅にペグを打ちます。



## 2 テントの設営

1. 2本のポールをスリーブに通します。



## 3 前部前室をペグで固定

1. ポールの両端をベグループのグロメットに挿入します。
2. びんと張るまで前室を引き出し、ペグを打ち込みます。

