

# STORMKING™

ここに説明されている方法に従ってテントを設営してください。お手入れ方法や使用方法に関する詳しい説明はユーザーマニュアルをお読みになるか、または [www.msrgear.com/tents](http://www.msrgear.com/tents) をご覧ください。

## パッケージ内容:

ガイコード x2、テンショナー x2、グランドホグ スティック x10、  
修理スリーブ x1




MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2009 Cascade Designs, Inc.  
4000 First Avenue South  
Seattle, WA 98134 USA

1-800-531-9531 または 1-206-505-9500


## 1 設営の準備

1. テントを広げて、5 か所の角にベグをしっかりと打ちます。




## 2 テントの設営

1. 2本のオレンジ色のポールを、2つのいずれかのポールスリーブに通して、ポールの両端をベグループのグロメットに挿入します。
2. 残る3本のオレンジ色のポールをポールスリーブに通して、ポールの先をベグループのグロメットに挿入します。



## 3 テントの設営

1. テント上部に三脚ポールを置き、三脚の先をポールスリーブのグロメットに挿入します。
2. 銀色の前室ポールをフライの下側にあるスリーブに通します。



## 4 レインフライの取り付け

1. レインフライをテントにかぶせます。レインフライの2か所のドアが、テントの2か所のドアと位置が合っていることを確認します。
2. 前室ポールの先をテント本体ドアの両側にある残りのグロメットに挿入します。各ベグループのバックルを留めて締めます。

