

EXPEDITION-SERIE

TWIN SISTERS™

Opzetinstructies

Volg deze instructies omdat zij u stap voor stap door het opzetten leiden. Voor de volledige instructies over de aanbevolen zorg en het gebruik van uw tent kunt u de gebruikershandleiding raadplegen die u vindt op www.msrgear.com/tents.

VERPAKKING BEVAT:

7 Needle™-haringen




MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2009 Cascade Designs, Inc.
4000 First Avenue South
Seattle, WA 98134 VS

+1-800-531-9531 of +1-206-505-9500


1 OPZETTEN VOORBEREIDEN

1. Leg de tent uit in een grote rechthoek, met de ritssluiting van de uitgang gesloten en de ventilatieopening omhoog gericht.
2. Zet de vier hoeken vast met haringen. Zet de haring bij de uitgang niet te strak vast om te voorkomen dat de ritssluiting van de uitgang snel slijt.



2 TREKKINGSTOKKEN PLAATSEN

1. Stel de stokken in op een lengte van 120 centimeter (48 inch).
2. Open de ritssluiting van de uitgang en plaats de stokken rechtop in de shelter met behulp van de bevestigingen in de nok waar de naden samenkomen. Verstel zo nodig de lengte van de stokken.



3 TENT VASTZETTEN

1. Zet de zijpanelen vast met haringen.

