

**FAST & LIGHT-SERIE**

# TWING™

## Aufbau-Anleitung

Folgen Sie dieser Anleitung, um den reinen Aufbau durchzuführen. Vollständige Pflege- und Gebrauchsinformationen finden Sie unter [www.msrgear.com/tents](http://www.msrgear.com/tents).

### DIE PACKUNG ENTHÄLT:

2 Abspannleinen, 2 Spanner, 6 Needle™ Heringe,  
1 Reparaturhülse




MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2009 Cascade Designs, Inc.  
4000 First Avenue South  
Seattle, WA 98134 USA

1-800-531-9531 oder 1-206-505-9500


## 1 VORBEREITUNGEN ZUM AUFBAU

1. Mit dem MSR®-Logo durch die Plane sichtbar, breiten Sie die Plane in einem großen Rechteck aus.
2. Verkürzen Sie die beiden bereits angebrachten Abspannleinen auf die kürzeste Länge und befestigen Sie sie diagonal von den Enden mit Heringen am Boden.



## 2 TREKKINGSTANGEN EINFÜHREN

1. Setzen Sie die Stangen auf eine Höhe von 122 cm.
2. Platzieren Sie sie aufrecht unter der Plane mit den Griffen an den Schnittpunkten der Nähte. Stellen Sie, falls nötig, die Höhe ein.



## 3 BEFESTIGEN DER PLANE

1. Befestigen Sie die Seiten mit Heringen am Boden.

