

TENT AND SHELTER ACCESSORY

ACCESSOIRES DE TENTE ET ABRI

MINI GROUNDHOG™ TENT STAKES

Lightweight, compact all-purpose tent stakes
Piquets de tente tous usages, légers et compacts



Mini GroundHog™ Tent Stakes

- **Reliable:** Y-beam design penetrates and holds in firm soil.
- **Durable:** 7000-series aluminum is light and strong
- **Convenient:** Pull loop for easy removal.
- **Lightweight:** Only 9 grams per stake – almost 40% lighter than standard Groundhog Stakes.

INCLUDES: 6 MiniGroundhog Tent Stakes

Piquets de tente Mini GroundHog™


- **Fiables :** La forme en Y leur permet de bien pénétrer dans un sol ferme et d'y rester.
- **Durables :** L'aluminium de série 7000 est léger et solide.
- **Pratiques :** Il suffit de tirer sur la boucle pour les retirer facilement.
- **Légers :** Seulement 9 gr par piquet – presque 40 % plus légers que les piquets Groundhog.

COMPREND : 6 piquets de tente Mini Groundhog

Mini GroundHog™ Zeltheringe

- **Zuverlässig:** Der Y-Profilträger dringt tief in den Boden ein und gibt soliden Halt in festem Boden.
- **Robust:** Leichte, stabile 7000er Aluminiumlegierung.
- **Praktisch:** Zugschlaufe für einfaches Herausziehen.
- **Leicht:** Jeder Hering wiegt nur 9 Gramm – fast 40 % leichter als marktübliche Versionen Groundhog Zeltheringe.

INHALT: 6 MiniGroundhog Zeltheringe



INSTRUCTIONS:

Place stake through stake loop or guy line loop. Push into ground with hand. To remove, do not kick. Wiggle with hand as you pull up. If necessary, wrap stake loop around head of stake for additional grip before pulling out.

INSTRUCTIONS :

Faites passer le piquet par une boucle de piquet ou une boucle de la ligne d'ancrage. Poussez dans la terre avec la main. Ne donnez pas de coups de pied pour le retirer. Secouez avec la main lorsque vous tirez pour le faire sortir. Si nécessaire, enroulez la boucle du piquet autour de la tête de celui-ci afin d'obtenir une prise supplémentaire avant de tirer.

ANWEISUNGEN:

Hering durch Herings- bzw. Abspanneinenschlaufe führen. Mit der Hand in den Boden drücken. Zum Entfernen nicht dagegentreten, sondern beim Herausziehen mit der Hand hin und her bewegen. Falls nötig die Heringschlaufe um den Haken wickeln, um die Griffbarkeit zu verbessern.



MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2012 Cascade Designs, Inc.
4000 First Avenue South | Seattle, WA 98134 U.S.A.
1-800-531-9531 | 1-206-505-9500
Made in Korea | Fabriqué en Corée
www.msrgear.com

ART# 35-723 | 06/2012

LIMITED WARRANTY
GARANTIE LIMITÉE | BESCHRÄNKTE GARANTIE

Mini GroundHog Tent Stakes SKU#06893



DIE:Mini GroundHog Stakes 710002