

FAST STASH™

Instrucciones de montaje

Siga estas instrucciones que le guiarán solamente en el proceso de montaje. Para ver todas las instrucciones sobre el cuidado y uso recomendado de su tienda de campaña, consulte el manual del usuario en la página www.msrgear.com/tents/ownersmanual.



CONTENIDO DEL PAQUETE:

9 piquetas, 1 varilla de reparación




MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2011 Cascade Designs, Inc.
4000 First Avenue South
Seattle, WA 98134 EE. UU.

1-800-531-9531 o 1-206-505-9500


1 PREPARE EL MONTAJE

1. Extienda la tienda de campaña; clave cuatro piquetas bien apretadas en las cuatro esquinas amarillas.



2 INTRODUZCA LOS POSTES

1. Coloque el extremo de las varillas en el punto más alto. Coloque la base de las varillas sobre el suelo cerca de la puerta. La parte superior en ángulo de las varillas debe mirar hacia afuera.
2. Clave con piquetas las ventos frontales formando un ligero ángulo hacia afuera. Nota: Para disminuir el peso, sustituya las varillas de la tienda de campaña por bastones de trekking.




3 CLAVE CON PIQUETAS EL TOLDO LATERAL

1. Tire del toldo lateral hacia fuera y clávelo con piquetas de forma que el cuerpo de la tienda de campaña quede tenso y sin arrugas.




4 OPCIONES


1. Enrolle hacia atrás el toldo para mayor ventilación.



2. Clave con una piqueta el viento trasero para mayor estabilidad y espacio interior.



3. Para plegar, retire las varillas, dejando la tienda de campaña clavada con las piquetas para un rápido montaje.



Nota: Todas las tiendas de campaña requieren la colocación de piquetas. Las tiendas de campaña que no tienen instaladas las piquetas pueden volarse. Bajo algunas condiciones, se necesitarán piquetas y viento adicional. Podría ser necesario el reajuste de las piquetas y el doble techo para mantener la tienda de campaña tensa y a prueba de la intemperie. Las bases ayudan a mantener su tienda de campaña limpia, seca y protegida de la abrasión. El seguimiento de estos consejos prolongará la vida de su tienda de campaña.