

# GEAR SHED™

## Anleitung zum Zusammenbau

Bitte folgen Sie dieser Anleitung nur zum Zusammenbau. Vollständige Anweisungen zur empfohlenen Pflege und Verwendung des Zelts finden Sie im Benutzerhandbuch unter [www.msrgear.com/tents/ownersmanual](http://www.msrgear.com/tents/ownersmanual).

### DIE PACKUNG ENTHÄLT:


1 Abspannleine, 1 Spanner, 4 Heringe, 1 Reparaturhülse



© 2011 Cascade Designs, Inc.  
4000 First Avenue South  
Seattle, WA 98134 USA  
1-800-531-9531 oder 1-206-505-9500


## 1 VORBEREITUNG DES AUFBAUS

1. Breiten Sie den Stoff aus und setzen Sie die Stange in die Manschette des Gear Shed-Eingangsbereichs ein.



## 2 AUFBAU DES GEAR SHED

1. Befestigen Sie die justierbare Schlaufenöse des Gear Shed-Eingangsbereichs unter den Stangenenden des Zelts.
2. Befestigen Sie die mittlere Öse an der kurzen Querstange im Zelt. Befestigen Sie das anpassbare Gewebe an der Zeltstange.
2. Befestigen Sie das Überzelt wie gewohnt. Die Überzeltöse muss außen auf der Öse des Gear Shed-Eingangsbereichs aufliegen.



**Hinweis:** Alle Zelte müssen mit Heringen am Boden befestigt werden, anderenfalls besteht die Gefahr, dass sie weggeweht werden. Unter gewissen Bedingungen sind weitere Heringe und Abspannleinen erforderlich. Möglicherweise müssen die Stangen und das Überzelt neu justiert werden, um Spannung und Wasserfestigkeit des Zelts anhaltend zu gewährleisten. Zeltunterlagen helfen, das Zelt sauber und trocken zu halten und schützen vor Abrieb. Indem Sie diesen Tipps folgen, verlängern Sie die Lebensdauer Ihres Zelts.