



# HUBBA HUBBA™

## Instructions de montage

Veillez suivre ces instructions pour le montage seulement. Pour les instructions complètes concernant l'utilisation et l'entretien recommandés de votre tente, veuillez consulter le manuel d'utilisation sur le site [www.msrgear.com/tents/ownersmanual](http://www.msrgear.com/tents/ownersmanual).

### L'EMBALLAGE INCLUT :

6 piquets, 1 manchon de réparation




MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2011 Cascade Designs, Inc.  
4000 First Avenue South  
Seattle, WA 98134 États-Unis

1-800-531-9531 ou 1-206-505-9500


## 1 PREPAREZ L'INSTALLATION

1. Étendez la tente; plantez les piquets aux quatre coins en tendant bien.
2. Introduisez les arceaux dans la pièce ronde à emboîtement avant de monter la tente.




## 2 FIXEZ LES ARCEAUX A EMBOITEMENT

1. Introduisez les extrémités de deux sections terminales courtes de l'arceau à emboîtement dans les œilletons à l'une, puis l'autre extrémité du plancher de la tente.
2. Introduisez l'arceau transversal court dans les deux œilletons situés au milieu du plafond de la tente.




## 3 FIXEZ LES ATTACHES

1. Fixez les attaches à l'arceau situé dans le sens de la longueur de la tente et à l'arceau transversal.



## 4 FIXEZ LE DOUBLE-TOIT

1. Étendez le double-toit sur la tente et fixez l'arceau transversal court sur les œilletons centraux du double-toit.
2. Glissez les œilletons à boucle réglable sous les extrémités des arceaux aux quatre coins.
3. Tirez les vestibules jusqu'à ce qu'ils soient bien tendus et plantez les piquets.



**Remarque :** Toutes les tentes doivent être ancrées avec des piquets, pour éviter qu'elles s'envolent avec le vent. Sous certaines conditions, des piquets et des cordages supplémentaires peuvent être nécessaires. Il peut être nécessaire de réajuster les piquets et le double-toit pour que la tente soit étanche. Un tapis de sol permet de garder votre tente propre, sèche et réduit l'abrasion. En respectant ces conseils, vous prolongerez la durée de vie de votre tente.