

STORMKING™

Anleitung zum Zusammenbau

Bitte folgen Sie dieser Anleitung nur zum Zusammenbau. Vollständige Anweisungen zur empfohlenen Pflege und Verwendung des Zelts finden Sie im Benutzerhandbuch unter www.msrgear.com/tents/ownersmanual.

DIE PACKUNG ENTHÄLT:

2 Abspannleinen, 2 Spanner, 10 Heringe, 1 Reparaturhülse



MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2011 Cascade Designs, Inc.


4000 First Avenue South

Seattle, WA 98134 USA

1-800-531-9531 oder 1-206-505-9500


1 VORBEREITUNGEN ZUM AUFBAU

1. Breiten Sie das Zelt aus, und befestigen Sie es mit Heringen am Boden, sodass es fest gespannt ist.




2 ZELTAUFBAU

1. Stecken Sie die Spitzen einer orangefarbenen Stange in die Ösen der orangefarbenen Heringsschlaufen. Befestigen Sie alle orangefarbenen Clips an der Stange.
2. Stecken Sie die Spitze einer orangefarbenen Stange in die Öse der grauen Heringsschleife in der Nähe der Eingangstür ein und folgen Sie den grün codierten Clips. Fügen Sie nun das andere Ende der Stange in die Öse der grauen Heringsschleife ein.



3 ANBRINGEN DER CLIPS

1. Setzen Sie die drei übrigen Stangen in die Ösen der verbleibenden Stangenschleife ein. Halten Sie sich an die farbcodierten Clips und setzen Sie das verbleibende Ende in die Öse der Stangenschleife ein. Schließen Sie die großen Clips an den Schnittpunkten an.
2. Setzen Sie die dreiteilige Zeltspitze auf die Spitze des Zelts: Setzen Sie die Spitzen der Zeltspitze in die Ösen ein.



4 ANBRINGEN DES ÜBERZELTS

1. Führen Sie die silberne Eingangsbereichsstange in die Manschette an der Unterseite des Überzeltes ein.
2. Legen Sie das Überzelt auf das Zelt. Achten Sie darauf, dass die beiden Türen des Überzelts an den Zelttüren ausgerichtet sind.
3. Schieben Sie die Eingangsbereichsstangenspitzen in die übrigen Ösen auf beiden Seiten der Türen des Zelts, rasten Sie die Schnallen an allen Heringsschleifen ein und ziehen Sie sie fest.



Hinweis: Alle Zelte müssen mit Heringen am Boden befestigt werden, anderenfalls besteht die Gefahr, dass sie weggeweht werden. Unter gewissen Bedingungen sind weitere Heringe und Abspannleinen erforderlich. Möglicherweise müssen die Stangen und das Überzelt neu justiert werden, um Spannung und Wasserfestigkeit des Zelts anhaltend zu gewährleisten. Zeltunterlagen helfen, das Zelt sauber und trocken zu halten und schützen vor Abrieb. Indem Sie diesen Tipps folgen, verlängern Sie die Lebensdauer Ihres Zelts.