

SÉRIE EXPÉDITION

DRAGONTAIL™

Instructions de montage

Ces instructions seules ne garantissent pas la longévité et l'utilisation en toute sécurité de ce produit. Lisez le manuel de l'utilisateur ou rendez-vous sur le site : www.msrgear.com/tents.



L'ensemble comprend : 2 cordages de tente, 2 éléments tendeurs pour cordons, 12 piquets Groundhog™, 1 gaine de recharge




MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2008 Cascade Designs, Inc.
4000 First Avenue South
Seattle, WA 98134 États-Unis
1-800-531-9531 ou 1-206-505-9500


1 PRÉPAREZ L'INSTALLATION

1. Étendez la tente en installant le tapis de sol.
2. Plantez les piquets aux quatre coins.



2 POSEZ LA TENTE

1. Passez les 3 mâts dans les gaines de mât, extrémité arrondie en premier, puis introduisez les extrémités des mâts dans les œilletons des boucles de piquage.



3 FIXEZ LE VESTIBULE AVANT

1. Tirez le vestibule avant jusqu'à ce qu'il soit bien tendu et plantez les piquets.

