

SERIE EXPEDITION

DRAGONTAIL™

Istruzioni di montaggio

Queste istruzioni da sole non garantiscono la durata e l'utilizzo sicuro del prodotto.
 Leggere il manuale dell'utente o visitare il sito Web www.msrgear.com/tents.

LA CONFEZIONE CONTIENE:

- 2 tiranti, 2 tensionatori, 12 picchetti Groundhog™,
- 1 manicotto di riparazione



MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®


© 2008 Cascade Designs, Inc.
 4000 First Avenue South
 Seattle, WA 98134 USA

+1-800-531-9531 o +1-206-505-9500

1


PREPARAZIONE DEL MONTAGGIO

1. Distendere la tenda con il pavimento sul terreno.
2. Fissare i quattro angoli.

**2**

MONTAGGIO DELLA TENDA

1. Inserire 3 pali nei manicotti, a iniziare dalla parte arrotondata, e inserire le punte dei pali negli occhielli presenti negli anelli dei picchetti.

**3**

FISSAGGIO DELL'ATRIO ANTERIORE

1. Tirare verso l'esterno l'atrio anteriore fino a quando non è teso e fissarlo.

