

**EXPEDITION-SERIE**

# DRAGONTAIL™

## Opzetinstructies

Deze instructies alleen bieden geen garantie voor de duurzaamheid en een veilig gebruik van dit product. Lees de gebruikershandleiding of ga naar [www.msrgear.com/tents](http://www.msrgear.com/tents).

### VERPAKKING BEVAT:

2 scheerlijnen, 2 spanners, 12 Groundhog™-haringen,  
1 reparatiekoker




MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2008 Cascade Designs, Inc.  
4000 First Avenue South  
Seattle, WA 98134 VS  
+1-800-531-9531 of +1-206-505-9500


## 1 OPZETTEN VOORBEREIDEN

1. Leg de tent uit met het grondzeil onder.
2. Zet de vier hoeken vast met een haring.



## 2 TENT OPZETTEN

1. Schuif drie stokken in de kokers, met het ronde uiteinde naar voren, en steek de stokuiteinden door de ogen van de haringlussen.



## 3 VOORTENT VASTZETTEN

1. Trek de voortent naar buiten en zet deze vast met een haring.

