

FAST & LIGHT-SERIE

MUTHA HUBBA™

Aufbau-Anleitung

Die Haltbarkeit und Gebrauchssicherheit dieses Produkts können durch diese Anleitung allein nicht garantiert werden. Lesen Sie das Benutzerhandbuch oder besuchen Sie www.msrgear.com/tents.

DIE PACKUNG ENTHÄLT:

- 2 Abspannleinen, 2 Spanner, 12 Needle™ Heringe,
- 1 Reparaturhülle




MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2008 Cascade Designs, Inc.
4000 First Avenue South
Seattle, WA 98134 USA

1-800-531-9531 oder 1-206-505-9500


1 VORBEREITUNG VON ZELTBODEN & STANGEN

1. Breiten Sie das Zelt aus, und befestigen Sie die vier Ecken.
2. Stecken Sie vor dem Aufbau des Zelts die Stangen in den runden Hub.




2 ANBRINGEN DER IN DEN HUB EINGEFÜHRTEN STANGEN

1. Stecken Sie die Spitzen der gelben in den Hub gesteckten Stangen in die Ösen der schwarzen Heringsschlaufen an den Ecken. (Die Hubs befinden sich an den Seiten des Zelts, nicht über die Türen).
2. Befestigen Sie die schwarzen Gewebeclips des Zelts an den gelben Stangen.



3 STECKEN SIE DIE SILBERNEN STANGEN ZUSAMMEN.

1. Stecken Sie die grauen Stangenspitzen in die Ösen an den silbernen Stangenschlaufen.
2. Befestigen Sie mit den Clips die grauen Stangen über den schwarzen Querstangen, nicht darunter.



4 ÜBERZELT ANBRINGEN

1. Legen Sie das Überzelt auf das Innenzelt, und schieben Sie die einstellbaren Schlaufenösen an allen Stangenenden unter die Stangenspitzen.
2. Ziehen Sie die Eingangsbereiche heraus, bis sie gespannt sind und befestigen Sie sie mit Heringen am Boden.

