


PRÉSENTATION DE VOTRE ÉPURATEUR MIOX®




INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT MIOX

LISEZ, ASSUREZ-VOUS DE BIEN COMPRENDRE ET SUIVEZ TOUTES les instructions et mises en garde de ce manuel avant d'utiliser l'épurateur.

1 COLLECTE D'EAU

- Placez l'eau à traiter dans le récipient.
- Relevez le volume du récipient d'eau.
Les informations relatives au volume d'eau seront nécessaires lors de l'étape 4.




AVERTISSEMENT

N'utilisez pas d'eau de mer. MIOX ne permet pas de transformer l'eau salée ou saumâtre en eau potable. Choisissez l'eau la plus propre possible. Évitez les sources d'eau soumises à des niveaux élevés de contamination chimique, telles que les bassins à résidus miniers et les sources situées à proximité d'exploitations agricoles de grande taille. MIOX ne permet pas de réduire la teneur en métaux lourds ou les niveaux élevés de contamination chimique de manière efficace. Apprenez à utiliser ce produit de façon à produire de l'eau propre et potable de manière efficace.

2 PRÉPARATION DE L'ÉPURATEUR


Vous pouvez exécuter l'étape 2 chez vous, avant utilisation sur le terrain.

- Dévissez le capuchon inférieur.
↳ Repliez la bande de contact des piles de manière à ce qu'elle ne bloque pas le passage.
- Insérez deux piles au lithium CR123.
- Remplacez la bande de contact sur les piles.
↳ Vissez fermement le capuchon inférieur.
- Dévissez le capuchon supérieur.
- Remplissez la chambre à sel de sel gemme.
- Humidifiez le sel gemme avec plusieurs gouttes d'eau.
↳ Vissez fermement le capuchon supérieur.




3 CRÉATION DE LA SOLUTION SALÉE

- Dévissez la chambre à sel.
- Remplissez la cellule d'épuration avec plusieurs gouttes d'eau.
- Vissez fermement la chambre à sel.
- Secouez vigoureusement l'épurateur (15 à 30 fois environ).



4 ACTIVATION DE LA SOLUTION SALÉE

- Maintenez l'épurateur bien droit.
- Retirez la chambre à sel.
La cellule d'épuration doit être remplie au moins aux trois-quarts de solution salée.
- Localisez le tableau d'activation des touches (sur la partie inférieure avant de l'épurateur).
Relevez le mode d'activation des litres (L).
- Observez le panneau des diodes électroluminescentes et appuyez sur la touche d'activation (1, 2, 3 ou 4 fois).
La diode électroluminescente verte (exécution) doit être allumée lorsque la solution présente dans la cellule d'épuration pétille.
La diode électroluminescente verte (exécution) s'éteint lorsque la solution est prête à l'emploi.
Si d'autres voyants s'allument, reportez-vous à la section Dépannage au verso.




AVERTISSEMENT

Ne vous touchez pas les yeux lors de l'utilisation de l'épurateur. MIOX crée un oxydant chimique qui peut provoquer des lésions au niveau de vos yeux. Ce même oxydant peut également irriter la peau et tacher les vêtements de manière définitive. Maintenez l'épurateur à au moins 30 cm (12 pouces) de votre visage et de vos vêtements lors de l'étape 4. Rincez l'épurateur et vos mains après utilisation.
Voir également Premiers soins.

5 TRAITEMENT ET VÉRIFICATION DE L'EAU

- Versez la solution MIOX dans le récipient d'eau à traiter.
- Secouez ou tournez pour mélanger.
- Trempez l'extrémité d'une bande de signalisation dans l'eau traitée.
- Retirez l'extrémité humidifiée de l'eau et attendez 15 secondes.
- Comparez la plaquette au graphique de couleurs figurant sur le récipient des bandes de signalisation.
Si la plaquette ne devient PAS violette (niveau pas OK), répétez les étapes 3 à 5.
Si la plaquette devient violette (niveau OK), passez à l'étape 6.




AVERTISSEMENT

N'attendez pas plus de 15 secondes pour lire la bande, faute de quoi la couleur risque de s'affadir. Ne réutilisez pas les bandes de test si elles sont violettes.


6 POURSUITE DE LA VÉRIFICATION DU TRAITEMENT

- Attendez 10 minutes.
- Trempez l'extrémité d'une deuxième bande de signalisation dans l'eau traitée.
- Retirez l'extrémité humidifiée de l'eau et attendez 15 secondes.
- Comparez la deuxième plaquette au graphique de couleurs figurant sur le récipient des bandes de signalisation.
Si la plaquette ne devient PAS violette (niveau pas OK), répétez les étapes 3 à 5.
Si la plaquette devient violette (niveau OK), passez à l'étape 7.



7 FIN DU TRAITEMENT

- Versez de l'eau traitée sur la partie filetée du capuchon.
- Fermez le capuchon et faites-le tourner d'avant en arrière trois fois.
- Respectez la durée de traitement restante.



AVERTISSEMENT

Respectez la durée de traitement adaptée. N'ajoutez plus d'eau dans le récipient une fois le traitement effectué. L'ajout d'eau à l'issue de cette étape entraîne la dilution de la solution de traitement et augmente le risque de contamination. N'ajoutez pas de boissons mélangées à l'eau traitée avant la fin de la durée de traitement, faute de quoi le traitement risque de s'interrompre. Afin d'éviter de boire de l'eau contaminée, nous vous recommandons de rincer la partie filetée du récipient et du capuchon avec de l'eau traitée.